



# **Uživatelská příručka CZ**

## **Crono CK2110**

Wired gaming keyboard

## SPECIFIKACE:

- Model: Crono CK2110
- Rozhraní: USB 2.0
- Tlačítka: 103 kláves
- Barva podsvícení: červená, modrá, fialová
- Podporované operační systémy: MS Windows XP, Vista, 7, 8
- Hmotnost: 1000 gramů
- Rozměry (d x š x v): 474\*224\*37mm


## OBSAH BALENÍ:

- Podsvícená herní klávesnice
- Uživatelská příručka



















## INSTALACE:


Připojte USB kabel klávesnice do volného USB slotu v počítači nebo notebooku. Klávesnice je typu Plug & Play, instalace proběhne automaticky.

## KLÁVESOVÉ ZKRATKY




Kalkulátor

	+		Tento počítač
	+		E-mail
	+		Webová stránka
	+		Stop
	+		Předchozí
	+		Přehrát/Pauza
	+		Další
	+		Přehrávač
	+		Snížení hlasitosti



Zvýšení hlasitosti



Ztlumení

## FUNKCE SPECIÁLNÍCH KLÁVES:




Zesílení podsvícení



Zeslabení podsvícení



Zapnutí/vypnutí podsvícení



Uzamčení/odemknutí menu



Barva podsvícení



# **Užívateľská príručka SK**

## **Crono CK2110**

Wired gaming keyboard

## ŠPECIFIKÁCIA

- Model: Crono CK2110
- Rozhranie: USB 2.0
- Tlačidlá: 103 klávesov
- Farba podsvietenia: červená, modrá, fialová
- Podporované operačné systémy: MS Windows XP, Vista, 7, 8
- Hmotnosť: Nastaviteľná 1000 gramov
- Rozmery (d x š x v): 474 \* 224 \* 37mm

## OBSAH BALENIA:

- Podsvietená herná klávesnica
- Uživatelská príručka



















## INŠTALÁCIA:


Pripojte USB kábel klávesnice do voľného USB slotu v počítači alebo notebooku. Klávesnica je typu Plug & Play, inštalácia prebehne automaticky.

## KLÁVESOVÉ SKRATKY:




Kalkulátor

	+		Tento počítač
	+		E-mail
	+		Webová stránka
	+		Stop
	+		Predchádzajúci
	+		Prehrať/pauza
	+		Ďalšie
	+		Prehrávač
	+		Zníženie hlasitosti




Zvýšenie hlasitosti




Stlmenie


## FUNKCE SPECIÁLNIČ KLÁVES:




Zosilnenie podsvietenia



Zoslabenie podsvietenia



Zapnutie / vypnutie podsvietenia



Uzamknutie / odomknutie menu



Farba podsvietenia